

# RASOR®

1946

PNEUMATISCHE SNIJ-INRICHTING

## FP-CROSS



## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

Lees deze handleiding zorgvuldig voor u het toestel gebruikt en bewaar ze bij het apparaat.

VERTALING VAN DE ORIGINELE EN VOLLEDIGE INSTRUCTIES

## BETEKENIS VAN DE WAARSCHUWINGS- EN GEVAARSYMBOLLEN

Veiligheidsinstructies waarvan de niet-naleving lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, worden aangeduid met de volgende symbolen:

### LET OP GEVAAR



Om handelingen aan te duiden die, indien zij niet correct worden uitgevoerd, letsel van algemene aard kunnen veroorzaken of storingen of schade aan de apparatuur en/of het materiaal kunnen veroorzaken; zij vereisen derhalve bijzondere aandacht en een adequate voorbereiding.

### LET OP ELEKTRISCH GEVAAR



Om handelingen aan te duiden die, indien zij niet correct worden uitgevoerd, letsel van elektrische oorsprong kunnen veroorzaken of storingen of schade aan de apparatuur en/of het materiaal kunnen veroorzaken; zij vereisen derhalve bijzondere aandacht en een adequate voorbereiding.

### HET IS VERBODEN



Om handelingen aan te duiden die NIET uitgevoerd MOGEN worden.

## EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

### PRODUCT VERVAARDIGD DOOR: RASOR ELETTROMECCANICA SRL

Via Giannetto Mattei, 41/43 - 20044 Arese- (MI) - ITALY

**Model:** FP-CROSS

**Rasor Elettromeccanica S.r.l.** verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de hierboven genoemde apparaten waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de richtlijnen betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten van de EEG inzake:

- Machinerichtlijn 2006/42/EC;
- Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- Norm CEI EN 62841-1
- Norm IEC 62841-2-2

Milaan, 15/03/2025



Ing. Lorenzo Spinelli  
CEO

## INDEX

<b>1</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE.....</b>	<b>3</b>
1.1	Belangrijke veiligheidsinformatie	3
1.1.1	Algemene waarschuwingen	3
1.2	Verboden	4
1.3	Verplaatsing en opslag	4
1.4	Gebruiksbeperkingen	4
1.5	Technische kenmerken	4
1.6	Geluidsniveau	4
1.7	Trillingen	4
1.8	Beperking van de aansprakelijkheid	4
1.9	Identificatiegegevens	4
1.10	Inhoud van de verpakking	5
1.11	Beschrijving van het apparaat	5
<b>2</b>	<b>GEBRUIK.....</b>	<b>6</b>
2.1	OEM-installatie	6
2.2	Luchtbehandelingsgroep (optioneel)	7
<b>3</b>	<b>ONDERHOUD.....</b>	<b>7</b>
3.1	Het mes slijpen	7
3.2	Smering	8
3.3	Het mes vervangen	8
3.3.1	Beschikbare messen	9
3.4	Eventuele storingen en mogelijke oorzaken/oplossingen	9
<b>4</b>	<b>VERVANGINGSONDERDELEN.....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>AFDANKING.....</b>	<b>10</b>
5.1	Afdanking aan het einde van de levensduur van het apparaat	10
<b>6</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>11</b>

# ALGEMENE INFORMATIE

## 1 ALGEMENE INFORMATIE

### 1.1 Belangrijke veiligheidsinformatie

#### 1.1.1 Algemene waarschuwingen

- De volgende instructies moeten door de gebruiker van het apparaat worden bewaard. Hij moet ze zorgvuldig opvolgen, omdat onjuist gebruik van het apparaat schade aan personen, het apparaat en voorwerpen kan veroorzaken, waardoor **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** van elke aansprakelijkheid wordt ontheven.
- De volgende instructies moeten altijd bij het apparaat waarop ze betrekking hebben gevoegd zijn en op een voor de gebruikers toegankelijke plaats worden bewaard.
- Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de illustraties of de tekst in deze handleiding is verboden. **Rasor Elettromeccanica S.r.l.** behoudt zich het recht voor om de documentatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



#### LET OP GEVAAR

Het apparaat mag alleen in bedrijf worden gesteld en in gebruik worden genomen als alle veiligheidsinstructies in deze handleiding gevolgd worden.

**Het niet naleven van de aanwijzingen in deze handleiding, of het uitvoeren van eventuele ingrepen op het apparaat die niet door onze gekwalificeerde technici worden verricht, maken de garantie ongeldig en ontslaan de fabrikant van elke vorm van aansprakelijkheid in geval van lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan het apparaat zelf.**



#### LET OP GEVAAR

Controleer voor de inbedrijfstelling of de pneumatische en mechanische onderdelen in goede staat verkeren.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen die geleverd worden door Rasor Elettromeccanica S.r.l.

Alle vereiste werkzaamheden (onderhoud of reparatie) moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, nadat het apparaat losgekoppeld is van de stroombron, om onbedoelde inschakeling te voorkomen die lichamelijk letsel of materiële schade kan veroorzaken. Het volstaat niet om het apparaat uit te schakelen.

**De gebruiker dient zich strikt te houden aan de voorschriften ter voorkoming van ongevallen die van kracht zijn in zijn land en dient zich tijdens het gebruik en het onderhoud van het apparaat op afdoende wijze beschermen.**



#### LET OP GEVAAR

Het is bijzonder belangrijk om het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren te houden.

Het apparaat moet binnenshuis gebruikt worden, beschermd tegen nat en vocht.

Het apparaat mag alleen gereinigd worden met een droge doek nadat het losgekoppeld is van de stroombron.

Draag tijdens de normale werkzaamheden geen losse kleding of accessoires die een bron van gevaar kunnen vormen.

**Tijdens de normale werkzaamheden is het verplicht beschermende handschoenen met draadgaas en een beschermde veiligheidsbril te dragen.**



#### LET OP GEVAAR

De snij-inrichting werkt ook zonder bescherming.

Deze bescherming mag NOOIT verwijderd worden.

Aan het einde van de werkzaamheden kunnen de metalen onderdelen heet zijn.



#### LET OP GEVAAR

Let altijd op de positie van de luchtslang om te vermijden dat deze door het mes kan worden afgesneden of beschadigd.



#### LET OP GEVAAR

Het is toegestaan om de snij-inrichting **GRT-CROSS** op OEM-machines te monteren, op voorwaarde dat de oorspronkelijke structuur op geen enkele wijze wordt gewijzigd.

Als dat wel het geval is, moet de ingreep gecertificeerd worden door Rasor Elettromeccanica S.r.l.

## 1.2 Verboden



### HET IS VERBODEN

- HET IS VERBODEN wijzigingen of veranderingen aan het apparaat en zijn pneumatische of mechanische aansluitingen aan te brengen.
- HET IS VERBODEN onderdelen van het apparaat te verwijderen.
- HET IS VERBODEN het apparaat te gebruiken in omgevingen met explosie- en/of brandgevaar.

## 1.3 Verplaatsing en opslag

Het apparaat moet in zijn oorspronkelijke verpakking worden bewaard, op een overdekte, droge plaats, beschermd tegen hitte, vuil en vocht. Opslagtemperaturen kunnen variëren van 0° tot + 55°C.

## 1.4 Gebruiksbeperkingen

Alle apparaten van Rasor Elettromeccanica worden voor hun verzending naar de klant getest om een veilige en duurzame werking te garanderen.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is bestemd. Elk ander gebruik dan waarvoor het bestemd is, is verboden en houdt gevaar in.

De maximale bedrijfstemperatuur van het apparaat bedraagt 55 °C.

## 1.5 Technische kenmerken

Model	FP-CROSS
<b>Diameter mes</b>	70 mm, met ondermes in hard metaal
<b>Bijgeleverd mes</b>	70EHSS, 6 zijden, Staal HSS
<b>Messnelheid</b>	1300 r.p.m.
<b>Snijhoogte</b>	20 mm
<b>Vermogen</b>	380 W (bij bedrijfsdruk)*
<b>Bedrijfsdruk</b>	max. 6 bar* (±1 bar) met gesmeerde lucht
<b>Luchtverbruik</b>	9 l/sec*
<b>Nettogewicht</b>	920 g
<b>Totaal gewicht (met verpakking)</b>	1750 g
<b>Geluidsdruk</b>	72 dB*
<b>Minimum helderheid voor de werking</b>	200 LUX
<b>Trillingen bij het opstarten</b>	<2,5 m/s <sup>2</sup> *
<b>Gebruikstemperatuur</b>	0 - 55° C
<b>Gebruiksvochtigheid</b>	10 - 95% zonder condens

\* de vermelde gegevens hebben betrekking op de aanbevolen bedrijfsdruk van 6 bar

## 1.6 Geluidsniveau

Het maximaal afgegeven geluidsdruk niveau bedraagt ongeveer 70 dB. De geluidsdetectie in de lucht werd uitgevoerd overeenkomstig EN ISO 15744:2008. De geluidsniveaus die door het toestel op verschillende meetafstanden (zonder geluidsgolfenfilter) worden afgegeven, variëren met enkele db.

## 1.7 Trillingen

De snij-inrichting **FP-CROSS** voldoet aan het Italiaans Wetsdecreet D.Lgs. nr. 187 van 19/8/2005 ter implementatie van de Europese Richtlijn nr. 2002/44/EG betreffende de risico's van mechanische trillingen.


## 1.8 Beperking van de aansprakelijkheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en storingen die veroorzaakt worden door:

- het niet-naleven van de instructies in deze handleiding
- niet correct uitgevoerde reparaties (het gebruik van niet-originele reserveonderdelen en accessoires kan de werking van het apparaat nadelig beïnvloeden)
- schade die veroorzaakt wordt door willekeurige wijzigingen die aangebracht zijn door de gebruiker of door ingrepen waarvoor geen toestemming werd verleend
- gebrekkig onderhoud
- gebrekkige voeding
- schade of defecten die veroorzaakt worden door oneigenlijk gebruik
- gebruik door niet-gekwalificeerde of onbevoegde technici
- schade of defecten die veroorzaakt worden door het niet-naleven van de regels voor gebruik en onderhoud.

## 1.9 Identificatiegegevens

**FP-CROSS** is voorzien van een laseridentificatiemarkering (A) met de technische gegevens van het product. Controleer of het apparaat hiermee is uitgerust. Als dit niet het geval is, waarschuw dan onmiddellijk de fabrikant en/of de dealer. Apparaat zonder markering mag niet gebruikt worden, anders is de fabrikant niet langer aansprakelijk.




- 1 Model
- 2 Serienummer
- 3 Bedrijfsdruk
- 4 RPM van het mes
- 5 Productiejaar


# ALGEMENE INFORMATIE

## 1.10 Inhoud van de verpakking

De **FP-CROSS** wordt geleverd met de accessoires in een koffer (A). De codering van het bestelde product en het serienummer zijn vermeld op de buitenverpakking.



In de verpakking bevinden zich ook de volgende accessoires:



- 1 Vlindersleutel voor demontage/montage mes
- 2 Pen montage/demontage mes
- 3 6-zijdig mes
- 4 Tube smeervet
- 5 Smeerolie 30 ml

## 1.11 Beschrijving van het apparaat

De snij-inrichting **FP-CROSS** is voorbereid voor montage op automatische machines (bv. spanrollen, computergestuurd snijden enz.) door middel van een "kaak"-koppeling (niet door Rasor geleverd).

Met de inrichting kunnen continue snijbewegingen worden gemaakt en, via montage in serie, op variabele hoogtes.


De inrichting is in het bijzonder geschikt voor cross-cutting.

De snij-inrichting **FP-CROSS** is ontworpen, gebouwd en gemonteerd voor het knippen met behulp van een roterend mes van textiel en allerlei materialen die **GEEN** metaal, plastic of hout bevatten.

Het toestel mag niet gebruikt worden:

- in ruimten met een explosieve atmosfeer;
- in aanwezigheid van fijn stof of corrosieve gassen;
- voor het snijden van plastic, metalen en houten materialen.

**Het gebruik van de snij-inrichting FP-CROSS voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven is verboden en houdt een gevaar in.**



- |   |   |
|---|---|
| 1 Gasaansluiting 1/4" voor luchtaansluiting | 7 Beschermingscarter mes achteraan (vast) |
| 2 Pneumatische motor                        | 8 Smeerinrichting                         |
| 3 Slijpknop                                 | 9 Beschermingscarter mes vooraan (mobiel) |
| 4 Slijper                                   | 10 Steunpoot                              |
| 5 Veelhoekig mes                            | 11 Draadklem                              |
| 6 Ondermes                                  | 12 Motorsteun                             |

## 2 GEBRUIK

### 2.1 OEM-installatie



#### WAARSCHUWINGEN



Gebruik voor de pneumatische aansluiting slangen met een interne diameter van minstens 8 mm.

Ga als volgt te werk om de snij-inrichting te gebruiken:

- Installeer de snij-inrichting FP-CROSS op de OEM-machine met behulp van een kaakkoppelingssysteem (1);



- Stel de manometer in op 6 bar (optioneel);
- Breng het materiaal boven de snijvoet;
- Start de snij-inrichting door de lucht vanop afstand te openen;

De snij-inrichting FP-CROSS kan stationair werken (het materiaal wordt verschoven) of voortbewogen worden terwijl het materiaal stilstaat.

#### LET OP GEVAAR



Draai de kaken niet te strak aan. Hierdoor kan de motor ovaal worden, wat tot storingen kan leiden.

- Sluit de luchtconnector van 1/42 GAS (2) aan. De lucht moet van op afstand bediend worden.

#### LET OP GEVAAR



De snij-inrichting FP-CROSS heeft geen startknop. Het mes begint te draaien als de lucht in werking is.

# ONDERHOUD


## 2.2 Luchtbehandelingsgroep (optioneel)

De snij-inrichting moet verplicht gevoed worden met droge, gesmeerde lucht met een druk van maximaal 6 bar.

Rasor Elettromeccanica S.r.l. raadt aan om speciale pneumatische olie "Rasor VG 10" te gebruiken.

Rasor Elettromeccanica S.r.l. stelt een reeds "reductorgroepfilter met manometer" ter beschikking die reeds gekalibreerd is met de hoeveelheid olie die moet worden afgegeven (optioneel).

De groep bestaat uit:



- 1 Drukverminderaar
- 2 Condensaftapklep
- 3 Druppelolie-groep
- 4 Olietank
- 5 Manometer
- 6 Condenstank
- 7 Koppeling voor snelle aansluiting op het netwerk 1/4" GAS
- 8 Koppeling voor snelle aansluiting op de snij-inrichting 1/4" GAS.

Zie voor de bediening en het onderhoud het instructieblad dat bij het filter wordt geleverd.

## 3 ONDERHOUD

### 3.1 Het mes slijpen

Na enkele uren continu gebruik van de snij-inrichting, of als de inrichting haar snijvermogen verliest, moet het mes worden geslepen.



#### LET OP


De slijpknop kan alleen worden ingedrukt als de mobiele bescherming vooraan volledig omlaag staat.

Om deze handeling uit te voeren, start het mes en druk op de slijpknop (1) gedurende 3-4 seconden in.

Herhaal deze handeling 2-3 keer.

Als het slijpproces niet effectief is, controleer dan de slijtage van de slijpschijf (2).


Als de slijpschijf (2) te versleten of te vuil is, vervang deze dan door het mes met het desbetreffende gereedschap te verwijderen.



## 3.2 Smering

Het tandwielpaar moet elke 2-3 dagen dat het apparaat wordt gebruikt worden gesmeerd, om het in goede conditie te houden en slijtage te beperken.

Verwijder hiervoor de beschermdop (1) op de motorhouder van de snij-inrichting en vul deze met het meegeleverde vet. Schroef de dop (1) opnieuw volledig vast.



### LET OP




Het mes mag nooit bevuild zijn met vet of olie, omdat het te snijden materiaal hierdoor beschadigd kan raken.

## 3.3 Het mes vervangen


Als het mes niet meer snijdt (zelfs na herhaaldelijk slijpen), dan moet het worden vervangen.

Hiervoor heeft u de vlindersleutel (1) en de blokkeringspen voor het mes (2) nodig.



Ga als volgt te werk om het mes te vervangen:


- 1 Koppel de perslucht los van de machine;
- 2 Draag beschermende handschoenen in overeenstemming met het Italiaans wetsbesluit 81/08;
- 3 Draai de schroeven (3) en (4) los en verwijder de bescherming achteraan (A);
- 4 Draai de schroef (5) los en verwijder het beschermingscarter van het mes (B);






# ONDERHOUD

- 5 Steek de pen (2) in het gat (C), zodat het mes kan worden vergrendeld, door eraan te draaien tot de gaten samenvallen;
- 6 Plaats de vingersleutel (1) op de mesbevestigingsring (6), draai de ring los en verwijder het mes (7);



- 7 Vervang het versleten mes door een nieuw mes (8) met dezelfde grootte en specificaties en zorg ervoor dat het blad in de juiste positie op het tandwiel wordt gecentreerd. Installeer het mes zodanig dat de operator de opschriften kan zien;



- 8 Monteer het geheel opnieuw en voer een aantal snij- en slijptests uit.

### 3.3.1 Beschikbare messen

CODE	BESCHRIJVING
70SHSS	4-zijdig mes Ø 70 mm, in staal HSS
70EHSS	6-zijdig mes Ø 70 mm, in staal HSS
70CHSS	Cirkelvormig mes Ø 70 mm, in staal EXTRA
70SHSSTF	4-zijdig mes Ø 70 mm, in staal HSS bedekt met Teflon®
70EHSSTF	6-zijdig mes Ø 70 mm, in staal HSS bedekt met Teflon
70EMD	6-zijdig mes Ø 70 mm, in volhardmetaal (Widia®)
70DHSS	10-zijdig mes Ø 70 mm, in staal HSS
70DHSSTN	10-zijdig mes Ø 70 mm, in staal bedekt met Titanium
70DHSSTF	10-zijdig mes Ø 70 mm, in staal bedekt met Teflon®

De technische gegevens zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## 3.4 Eventuele storingen en mogelijke oorzaken/oplossingen

STORING	OPLOSSING
	Controleer of het mes en het ondermes in contact zijn en of het ondermes vrij is van restmateriaal
	Controleer of het ondermes in goede staat verkeert
Het textiel wordt niet gesneden of komt klem te zitten tussen het mes en het ondermes	Controleer het type textiel Slijp het mes Controleer de dikte van het textiel Controleer de compatibiliteit tussen het mes en het textiel Controleer of de turbine correct draait Verminder de snelheid
De snij-inrichting maakt lawaai	Voer de smering uit Demonteer het mes en verwijder het restmateriaal Controleer de demper Controleer de slijtage van het tandwielpaar
De snij-inrichting start langzaam, werkt niet continu of start niet	Controleer of het pneumatisch circuit in goede staat verkeert Stel de bedrijfsdruk in op 6 bar Controleer de interne diameter van de leidingen en de aansluitingen (min. Ø 8 mm)



### WAARSCHUWINGEN

Raadpleeg uw dealer voor storingen die niet in de tabel zijn vermeld

## 4 VERVANGINGSONDERDELEN

### WAARSCHUWINGEN



Gebruik alleen originele reserveonderdelen om defecte onderdelen te vervangen.  
Als niet-originele reserveonderdelen worden gebruikt, vervalt de garantie onmiddellijk.

Vermeld altijd het exacte modelnummer en het serienummer van het apparaat bij het aanvragen van reserveonderdelen.

### HET IS VERBODEN



Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen kan storingen veroorzaken en gevaar opleveren voor personen of voorwerpen.

**Het installeren van niet-originele reserveonderdelen doet de garantie vervallen.**

### WAARSCHUWINGEN



**Het diagram met de codes van de reserveonderdelen is beschikbaar op de website [www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com)**

## 5 AFDANKING

### 5.1 Afdanking aan het einde van de levensduur van het apparaat



#### LET OP

Sommige onderdelen van het apparaat kunnen verontreinigende of gevaarlijke stoffen bevatten die, indien zij in het milieu terecht komen, schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Door afgedankte apparatuur gescheiden in te zamelen en vervolgens op milieuvriendelijke wijze te recyclen, te verwerken en af te danken, kunnen eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid worden voorkomen en wordt hergebruik en/of recycling van de materialen waarvan de apparatuur is gemaakt, bevorderd.



#### LET OP

Plaatselijke verordeningen kunnen zware straffen voorzien in geval van illegale afdanking van dit apparaat.

## 6 GARANTIE

De snij-inrichting FP-CROSS van Rasor® Elettromeccanica S.r.l. wordt gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de facturatedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De snij-inrichting FP-CROSS van Rasor® Elettromeccanica S.r.l. wordt gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de facturatedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De garantie dekt alle materiaal- en fabrikagefouten en voorziet in de vervanging van onderdelen of de reparatie van defecte onderdelen uitsluitend door ons en in onze werkplaats.

**In geval van terugzending voor een herstelling die onder de garantie valt, is de klant verplicht om Rasor® altijd de volledige snij-inrichting toe te sturen. Reparaties van afzonderlijke defecte onderdelen worden niet aanvaard.**

Het materiaal dat gerepareerd moet worden, dient portvrij verstuurd te worden.

Na de reparatie wordt het apparaat onder rembours naar de klant verstuurd.

De garantie voorziet geen tussenkomst van onze technici op de plaats waar de snij-inrichting wordt gebruikt, noch de demontage ervan.

Indien om praktische redenen een van onze technici ter plaatse gestuurd moet worden, zullen de arbeidskosten worden gefactureerd aan de geldende prijzen, vermeerderd met de eventuele reiskosten.

### WORDEN UITGESLOTEN VAN DE GARANTIE:

- defecten veroorzaakt door onjuiste montage of gebruik;
- defecten veroorzaakt door externe factoren;
- defecten veroorzaakt door verwaarlozing of gebrekkig onderhoud;
- messen en normale slijtage;
- defecten veroorzaakt door onbehandelde (vochtige, niet gesmeerde) lucht.

### DE GARANTIE VERVALT:

- in geval van achterstallige betalingen of andere contractbreuken;
- indien er zonder onze toestemming reparaties of wijzigingen aan de snij-inrichting worden aangebracht;
- indien het serienummer gewijzigd of verwijderd wordt;
- indien de schade veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik, alsook door een verkeerde behandeling, zoals stoten, vallen en andere oorzaken die niet toe te schrijven zijn aan normale bedrijfsomstandigheden;
- indien het toestel uit elkaar gehaald is, ermee geknoeid is of gerepareerd is door technici die niet gemachtigd zijn door Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- indien de snij-inrichting wordt gebruikt voor andere doeleinden dan diegene die vermeld zijn in deze handleiding;
- indien niet-originele onderdelen van Rasor® gemonteerd zijn.

Reparaties die onder de garantie worden uitgevoerd, onderbreken de garantietermijn niet.

Voor alle geschillen is de rechtbank van Milaan (Italië) bevoegd.

**RASOR Elettromeccanica SRL**

Via Giannetto Mattei 41/43

20044 Arese (MI) · Italy

tel. +39 02 66 22 12 31

info@rasor-cutters.com

[www.rasor-cutters.com](http://www.rasor-cutters.com)

**FOLLOW US:**

